

◀ SCAPA PRINTING AND GRAPHICS ▶

# RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE ET LE MONTAGE

Donner vie à vos Impressions



## NETTOYAGE DES CYLINDRES ET MANCHONS

- Nettoyer les cylindres et les manchons en enlevant toute contamination, en particulier les résidus d'encre ou d'adhésif
- **Pour le nettoyage en surface:** Mélange 50/50 d'isopropanol et d'eau
- Essuyer la surface avec un chiffon sec. Le cylindre et le manchon doivent être parfaitement secs pour prévenir toute pollution pendant la phase de montage
- Certains manchons peuvent être endommagés par des encoches et des éraflures. Ces défauts/irrégularités peuvent nuire à la qualité de l'adhérence



## NETTOYAGE DE LA PLAQUE

- Nettoyer la plaque en enlevant toute contamination, en particulier les résidus d'encre ou d'adhésif
- **Pour le nettoyage en surface:** Mélange 50/50 d'isopropanol et d'eau
- Essuyer la surface avec un chiffon sec. La plaque doit être parfaitement sèche pour prévenir toute pollution pendant la phase de montage. Cela permet également de prévenir un soulèvement de la plaque
- Certains clichés peuvent présenter une contamination provenant du processus de gravure de la plaque photopolymère. Cela peut nuire à la qualité de l'adhérence et provoquer un soulèvement de la plaque

**REMARQUE: L'acétate d'éthyle (et tous les autres solvants agressifs) peut réduire fortement les performances d'adhésion et laisser des résidus**



## MONTAGE DU RUBAN ADHÉSIF SUR LE CYLINDRE ET LE MANCHON

- Appliquer le ruban adhésif avec un mouvement de va-et-vient, ligne par ligne
- La surface grainée du protecteur permet de prévenir l'emprisonnement d'air entre le ruban adhésif et le cylindre/le manchon. Il permet aussi d'éliminer rapidement et facilement les bulles d'air
- Exercer une pression régulière pendant le processus de montage. L'utilisation d'une raclette permettra d'assurer une fixation optimale entre le ruban adhésif et le cylindre/le manchon



## MONTAGE DU CLICHÉ SUR LE RUBAN ADHÉSIF

- Appliquer le cliché avec un mouvement de va-et-vient
- La surface grainée du protecteur permet de prévenir l'emprisonnement d'air entre le ruban adhésif et le cliché. Il permet aussi d'éliminer rapidement et facilement les bulles d'air
- Exercer une pression régulière pendant le processus de montage. L'utilisation d'un rouleau en caoutchouc permettra d'assurer une fixation optimale entre le ruban adhésif et le cliché. Cela est particulièrement important sur le bord et préviendra un soulèvement du cliché



**SCAPA UNITED KINGDOM**  
Tel: +44 (0) 161 301 7400

**SCAPA FRANCE**  
Tel: +33 (0) 475 44 80 00

**SCAPA NORTH AMERICA**  
Tel: +1 860 688 8000

**SCAPA SOUTH AMERICA**  
Tel: +55 11 2589 6003

**SCAPA CHINA**  
Tel: +86 21 5046 4750

**SCAPA INDIA**  
Tel: +91 44 4351 1003

**SCAPA MALAYSIA**  
Tel: +60 3 5569 2529

Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre distributeur local ou l'assistance client Scapa  
email: [sales@scapaindustrial.com](mailto:sales@scapaindustrial.com) | [www.scapaindustrial.com](http://www.scapaindustrial.com)

© Scapa Group plc  
(Cleaning and Mounting - FR Version 1 06-18)